

GEBRUIKSAANWIJZING

Evenaars, hijsjukken, traversen etc.

In deze gebruiksaanwijzing worden hijsjukken, traversen etc. aangeduid met de term evenaar.

1 Periodiek keuringen en visuele inspecties

- a Evenaars dienen 1x per jaar door een deskundig persoon visueel geïnspecteerd te worden. Hiervan dient een registratie te worden bijgehouden, waarin de naam en handtekening van de uitvoerende persoon dient te worden vermeld evenals: datum en bevindingen.
- b Evenaars dienen te worden beproefd als er een reparatie of wijziging is uitgevoerd aan de evenaar. Ondanks dat het niet verplicht is, adviseren wij u de evenaar minstens 1x per twee jaar te laten beproeven, omdat er vaak zwaardere gewichten mee worden verplaatst en omdat er vaak door mensen intensief mee gewerkt wordt.

2 Aard visuele inspecties en onderhoudswerkzaamheden

- a U dient bij de jaarlijkse inspectie te letten op: algemene toestand en specifiek op vervormingen, roestvorming, slijtage van constructie-delen, hijsogen, aanslagogen en leesbaarheid van de merktekens.
- b Neem contact op met uw leverancier, als er vervormingen, roestvormingen of slijtage van constructiedelen, hijsogen en aanslag-ogen voordoen. Voer zelf geen reparaties zoals: laswerk-zaamheden uit aan de evenaar zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant / leverancier.
- c Bij oppervlakkige roestvorming het materiaal met een staalborstel goed schoonmaken, ontvetten en daarna overschilderen.
- d Op de evenaar dienen de volgende aanduidingen aanwezig te zijn: WLL= veilige werklust, eigen gewicht, als deze groter is dan 100 kg, een typeplaatje met daarop: datum, certificaatnummer, CE- merk en naam keurbedrijf. De WLL moet duidelijk leesbaar op de evenaar zijn aangebracht. Houdt dit allemaal goed leesbaar. Breng de informatie opnieuw aan, indien de informatie niet meer leesbaar is. Neem anders contact op met uw leverancier.

3 Veiligheidsvoorschriften

- a Als er gewerkt wordt met een evenaar is het verplicht om een veiligheidshelm, werkhandschoenen en veiligheidsschoenen met stalen neus te dragen.
- b Gebruik de evenaar alleen voor werkzaamheden waar deze geschikt voor is.
- c Zorg voor een goede communicatie tussen de machinist, personen op de werkplek en zorg ervoor dat iedereen die met de evenaar werkt op de hoogte is van de juiste hand- en armseinen en de veiligheidsvoorschriften voor de evenaar.

- d Hijs zonder schokken of stoten en zorg ervoor dat zich niemand binnen het draaibereik bevindt. Loop of reik nooit onder de evenaar met of zonder last en houdt bij het hijsen vieren voldoende afstand. Houdt lichaamsdelen weg van gevaarlijke plekken, zoals waar de last de grond raakt en punten waar de evenaar is bevestigd. Maak de last pas los van de evenaar als de last volledig wordt ondersteund en er geen spanning meer op de bevestiging met de evenaar staat.
- e Personen beneden de 18 jaar en onbevoegden mogen niet met evenaars werken.
- f Het is ten strengste verboden om personen met de evenaar te vervoeren.
- g Indien er ook maar de geringste twijfel bestaat over bijvoorbeeld de last of toestand van de evenaar **niet** hijsen.
- h Onderhoudswerkzaamheden aan de evenaar mogen alleen worden uitgevoerd als de evenaar losgekoppeld is van het hijswerktuig. Controleer voor elk gebruik globaal de toestand van de evenaar en controleer de aansluitingen aan het hijswerktuig.

4 Hulpmaterialen

- a Gebruik alleen hulpmaterialen die voldoen aan de wettelijke voorschriften en eisen. Neem bij twijfel contact op met uw leverancier.

5 Garantie

- a De garantie op nieuw geleverde evenaars is 6 maanden op constructiefouten, mits de evenaar gebruikt is volgens de voorschriften en de evenaar nog voorzien is van het originele typeplaatje.
- b Schade door transport bij een nieuwe levering dient dezelfde dag telefonisch of per fax gemeld te worden met opgave van certificaatnummer.

**Het niet naleven van de voorschriften is geheel
voor uw eigen risico**